

HIFI MECASOUND 1979/80/81

Technik und Service

STEREO INTEGRATED AMPLIFIER AX 4960





APPARATEWERKE ' INH. PAUL METZ

RITTERSTRASSE 5 · 8510 FÜRTH/BAY. 2 · POSTFACH 84 · TELEX 06/23421 metz d

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Technische Daten	3
Schaltungsbeschreibung	5
Abgleichhinweise	7
Explosionszeichnung	8
anschließend	
Ersatzteillisten	
Schalthild	

TECHNISCHE DATEN

Gemessen nach DIN 45500

Frequenzgang (bei 2 x 50 mW)	20 Hz40 kHz <u>+</u> 1 dB
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	62 dB
Intermodulationsfaktor (bei 2 x 50 mW)	0,03 %
Klirrfaktor (bei 2 x 1 W) (bei 2 x 45 W)	0,04 % 0,05 %
Fremdspannungsabstand (bezogen auf 2 x 30 mW) Phono Tuner/Aux/Tape 1/Tape 2	63 dB 66 dB
Geräuschspannungsabstand (bezogen auf 2 x 50 mW) Phono Tuner/Aux/Tape 1/Tape 2	63 dB 66 dB
Eingangsempfindlichkeit Tuner/Aux/Tape 1/Tape 2 Phono	15D mV/43 kOhm 2,5 mV/47 kOhm
Lautsprecherimpedanz Gruppe A oder B angeschlossen Gruppe A und B angeschlossen	4 Ohm16 Ohm 8 Ohm16 Ohm
Kopfhörerimpedanz	5 Ohm2000 Ohm
Musikausgangsleistung (an 4 Ohm) Nennausgangsleistung (an 4 Ohm) Leistungsbandbreite	80 W 50 W 10 Hz30 kHz
Netzspannung	220 V, 50/60 Hz
Maße in cm ($B \times H \times T$)	45 x 10 x 34

)

Schaltungsbeschreibung und Abgleichhinweise

1. SCHALTUNGSBESCHREIBUNG

1.1.STROMVERSORGUNG

Zur Speisung des Gerätes wird eine symmetrische Spannung benötigt, welche über den Netztrafo und den Brückengleichrichter D 501 erzeugt wird. Zur Versorgung der Ausgangsleistungsanzeige dient die über Transistor Tr 501 (mit Außenbeschaltung) stabilisierte Spannung von 13,5 V. Die symmetrische Versorgungsspannung für den Entzerrervorverstärker wird über Tr 502/503 gewonnen.

1.2. ENTZERRERVORVERSTÄRKER FÜR MAGN. PLATTENSPIELER

IC 101 und IC 102 bilden mit ihrer Außenbeschaltung den Entzerrervorverstärker für magnetischen Tonabnehmereingang. Die Verstärkung beträgt 36 dB bei 1 kHz. Die beiden Kondensatoren C 103 und C 104 am Eingang haben die Aufgabe höherfrequente Störungen zu unterdrücken. C 003 und C 004 verhindern Masseschleifen über das Gehäuse. Das Ausgangssignal am IC Pin 6 kann sowohl positive, als auch negative Werte annehmen. Es wird deshalb über einen bipolaren Kondensator abgegriffen und dem Aufnahme-Wahlschalter und dem Eingangswahlschalter zugeführt.

1.3. VORVERSTÄRKER UND ENDSTUFE

Über den Eingangs-Wahlschalter wird die Signalquelle angewählt, welche über den Verstärker wiedergegeben werden soll. Der Aufnahme-Wahlschalter dient zum Umschalten auf die Signalquelle, welche über den Cassettenrecorder aufgenommen wird.

Der Schleifer des Eingangs-Wahlschalters führt über den Spannungsteiler des "MUTING"-Schalters (S 303) zum MONO-STEREO-Umschalter (S 304). Mit dem MUTING-Schalter wird die eingestellte Lautstärke um 20 dB reduziert. Damit wird eine fein dosierbare Lautstärkeeinstellung bei kleinen Lautstärken ermöglicht.

Vom MONO-STEREO-Umschalter gelangt das NF-Signal über den BALANCE-Einsteller (VR 301) und dem LOUDNESS-Schalter (S 305) zum LAUTSTÄRKE-Einsteller (VR 301). Der LOUDNESS-Schalter dient zum Einschalten der gehörrichtigen Lautstärkeregelung.

Die Transistoren Tr 201, Tr 203, Tr 205, Tr 207, Tr 209, Tr 211 bilden zusammen mit dem IC 201 den Verstärker für den linken Kanal, dessen Gesamtverstärkung 42 dB bei 1 kHz beträgt.

Der Verstärker für den rechten Kanal besteht aus den Transistoren Tr 202, Tr 204, Tr 206, Tr 208, Tr 210, Tr 212 und IC 202.

Im Zuge der Weiterentwicklung wurden die Transistoren Tr 205 und Tr 206 durch Dioden ersetzt. In einzelnen Schaltbildern können an diesen Positionen noch Transistoren eingezeichnet sein.

Die Innenbeschaltung der Leistungs-IC 201 und 202 zeigt Bild 1.

Über die Klangregelnetzwerke für Bass- und Höheneinstellung kann der Frequenzgang beeinflußt werden. Mit dem Höheneinsteller (VR 204) läßt sich bei 10 kHz eine Anhebung bzw. Absenkung um 9 dB erzielen. Der Basseinsteller (VR 203) bewirkt ebenfalls eine Anhebung bzw. Absenkung von 9 dB bei 100 Hz.

Das NF-Ausgangssignal am IC 201 bzw. IC 202 gelangt über die Relaiskontakte der Schutzschaltung und Einschaltverzögerung an den Lautsprecherwahlschalter und von hier an die Lautsprecherbuchsen.

1.4. AUSGANGSLE I STUNGSANZE I GE

Die Ausgangssignale an den Lautsprecherbuchsen werden über D 603 bzw. D 604 gleichgerichtet und über die beiden Einsteller VR 601 bzw. VR 602 den Ansteuer-IC's für die LED-Anzeige zugeführt.

1.5.SCHUTZSCHALTUNG UND EINSCHALTVERZÖGERUNG

Beim Einschalten wird entsprechend der Zeitkonstante aus R 407/C 402 der Kondensator C 402 langsam aufgeladen. Erst wenn die Spannung an C 402 ca. 10 V beträgt (nach ca. 2...5 Sekunden) wird Tr 403 leitend, damit fließt Strom durch das Relais und die Lautsprecherbuchsen werden an die Ausgänge der Leistungs-IC's geschaltet.

Falls durch einen Defekt der Schaltung eine Gleichspannung von größer ±2 V an den Lautsprecherleitungen erscheint, werden über diese Schaltung die Lautsprecher ebenfalls von den Endstufen getrennt, um eine Beschädigung zu verhindern.

Während des Betriebs wird Tr 401 über die durch D 506 erzeugte positive Spannung leitend gesteuert. Folglich ist Tr 402 gesperrt. Wird die Gleichspannung auf einer der beiden Leitungen zum Lautsprecher-Wahlschalter größer +2 V, so wird über R 401 bzw. R 402 und D 401 Tr 402 leitend, damit Tr 403 stromlos, das Relais fällt ab, wodurch die Lautsprecher von den Endstufen getrennt werden.

Erscheint eine negative Spannung von mehr als 2 V an den Lautsprecherleitungen, dann wird Tr 401 gesperrt und damit Tr 402 leitend. Durch das Abfallen des Relais werden die Lautsprecher ebenfalls von den Endstufen getrennt.




Bild 1: Innenbeschaltung der Leistungs-IC 201/202

2. ABGLEICHHINWEISE


2.1. EINSTELLEN DER AUSGANGSLEISTUNGSANZEIGE

An den Lautsprecherausgang einen Widerstand von 8 Ohm (ca. 25 W Belastbarkeit) anschließen.

Verstärker mit 1 kHz betreiben.

Lautstärkeeinsteller auf 22,2 W Ausgangsleistung einstellen (entspricht 13,3 $V_{\mbox{\footnotesize eff}}$ an 8 Ohm).

VR 601 bzw. VR 602 so einstellen, daß LED Nr.11 soeben aufleuchtet.



Explosionszeichnung AX 4960



FERNSEHEN · ELEKTRONIK

8510 Fürth/Bay. 2 Postfach 84 Ersatzteildienst Tel. (0911) 783201 Q (0911) 707475

MECASOUND

A X 4960 INTEGRATED AMPLIFIER

ERSATZTEILLISTE 49/1

LIST SPARE PARTS

Leiterplatten kompl.	Seite	1
Printed circuit boards compl.	Page	1
Mechanische Teile	Seite	1
Mechanical parts	Page	1
Einzelteile für Leiterplatten	Seite	2
Components for PCB	Page	2

Die untenstehende Liste enthält nur die abweichenden Teile der Geräte in Silber-Ausführung gegenüber den Geräten in Braunmetallic-Ausführung. Alle hier nicht aufgeführten Teile bleiben gleich.

The following list contains only the parts for the models in silver version differing from the models in brown metallic version. All parts not mentioned remain unchanged.

Pos.Nr. Pos.No.	Bezeichnung Designation	Bestell-Nr. Ident-No.	Preis
	Mechanische Teile Mechanical parts		
2	Frontplatte/front panel	881 96 4083	L 3
3	Knopf für Kippschalter/lever knob	881 11 4046	W I
4	Knopf für Drehschalter, Baß, Höhe usw./selection lever assy.	881 96 4091	N 2
5	Knopf für Lautstärkeregler/volume knob assy.	881 96 4110	R 2
6	Knopf für Balanceregler/balance knob	881 96 4129	T 2
-	•		
	0		
-		e (*)	
		0	
Ì			
- 1			
1		100	
]			
	s.e		
1		,	
		*	
ļ			
	•		
•			

in the second	Donaichama	Bestell-Nr.	Preis	Pos.Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Pos.No.		Ident-No.	Price	Pos.No.		Taenr-no.	rrice
	Teiterplatten komp1.			24	Linker Haltewinkel für Kühlkörper und Leiterplatte/	879 32 4010	T I
	Printed circuit boards comp1.			25	main ampiniter mounting bracket (L) Kühlblech für Endstufen/heat sink	879 96 4782	Н 3
	1000	1807 86 978	(*	26	Befestigungswinkel Kühlkörper NF-Leiterplatte/		
201	AA-Platte Ausgangsleistungsanzeige/output inutcation			į	PCB supporting bracket	2	
206	LED-Platte Funktionsanzeige mit Anschlußkabel/	879 28 40/3	τ Τ	. 101	Mossgummileisten für Kückwand/cushion piece Senkschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 8 DIN 7987/	8/9 16 4098	H H
	Annetton indicated area composed /	879 28 4119	0 3		Flad head cross hole screw		
707	bu-Fratte Anschlubbuchsen mit Anschlubback:	1		102	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 8 DIN 7985, Feder-		
000		879 28 4065	4 н		ring 3 DIN 7980, Schelbe 3,2 DIN 123/Iens head cross hole screw M 3 x 8 DIN 7985, spring ring 3 DIN 7980.		
807							
209	LS-Platte Lautsprecher-Wahlschalter und Kopfhörerbuchse/	879 28 4127	A 3	103	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 \times 6,5 DIN 7981 Scheibe 3.2 DIN 125/lens head cross hole screw 2.9 \times 6.5		
	loudspeaker selector and headphone socket				DIN 7981, washer 3,2 DIN 125		
210	AS-Platte Anzeigesteuerung/indication control	879 28 4100	M 3	104	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 5 DIN 7985/		
				105	Lens nead cross note screw Senkschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 6 DIN 7987/		
				}	1		
				901	Befestigungsschraube für Abdeckhaube/special screw for	879 96 4790	A 1
	Mechanische Teile			107	housing cover	•	
	Mechanical parts)	, a		
_	Gehäuse-Abdeckung/housing cover	96			2,9 x 9,5 DIN 7981, washer 3,2 DIN 125		
2	Frontplatte kompl./front panel compl.	96	н 3	108	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 9,5 DIN 7981/		
m	Knopf für Kippschalter/lever knob	= ;			lens head cross hole screw 2,9 x 9,5 DIN 7981		
4	Knopf für Drehschalter, Bass, Höhe usw./	879 96 4333		109	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 8 DLN 7985/		
u	selection lever assembly	879 96 4341		110	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 20 DIN 7985. Feder-		
0 4	Knopf für Balanceregler/balance knob	96	s 2)	ring 3 DIN 7980, Scheibe 3,2 DIN 125/lens head cross hole	e)	
^	halterdurchführung/knob collar	= :			screw M 3 x 20 DIN 7985, spring ring 3 DIN 7980, washer		
00	Filzstreifen für Frontplatte/cushion sheet				3,2 DIN 125		
6	Abdeckfilz für N-Schalter/cover sheet	8/9 16 4125	A -		Traiobeiestigungsschraube M 4 x 8 DIN 7983, Federring 4 DIN 7080. Schoibe 4. 3 DIN 175/transformer fastening ecress		
01	Abdeckfilz für Kippschalter Stereo-Loudness-muting/	2			M. 4 x 8 DIN 7985, spring ring 4 DIN 125, washer 4.3		•
=	cover sheer	879 16 4133			DIN 125		
12	Chassis/sub chassis assembly	32	s 2	112	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 3 x 8 DIN 7985, Feder-		
13	Haltewinkel für Stereo-Loudness-Muting-Schalter/	879 32 4109	×		ring 3 DIN 7980, Scheibe 3,2 DIN 125/lens head cross		
	switch	970 06 7.375	5		hole screw M 3 x B DIN /985, spring ring 3 DIN /980,		
4 1	Halter für Funktion LED/LED notwer	9	- M	113	wasier 3,2 Din 123 Masseverhindinosschraube/oroundino screw		2
2 9		96	U 2	114	Befestigungsschraube/fastening screw	879 37 4093	A 1
17		12		115	Rückwandbefestigungsschraube/fastening for rear panel	879 37	Α 1
18	_	96	— - Du t	116	Druckniete für Funktion LED/push rivet for LED "function"	8.79 12	A 1
19		8/9 10 411/		<u> </u>	Druckniete iur Ausgangsleistung LED/push rivet for LED " "	8/9 12 409/	A I
. 6		879 37 4178		202	Coutput. Netzochalter/nomer emitch lever	190 20 0163	
7.0	Bodenplatte/bottom plate	3.5	1 2	203	Netzernatier/Power Switch DIN Lautsprecherbuchse/DIN jack for loudspeaker	20	. X
22		32		204	Erdanschluß Gehäuse-Rückwand/terminal ground	96	
23		879 32 4065		205	Netztrafo/power transformer	200	
	main amplifier mounting bracket (R)			211	Sicherungshalter-Netzsicherung/luse nolder Wihlbörner bleim/heat einb emall	879 96 4801	
				717	Runtholper Alein/Mear Sink Smail Imbusschlüssel für Knöpfe/wrench for knobs	38	
						96	В 3

R 239 R 240 VR 203
2 C 503
1 S1 402
307
-
1 S 304
- 0
ر ا
P 1 D 003
1 D 005
900 a
1000
1 IC 602
- 5
1 C 002
-

